

# Manual de puesta en marcha de sopladores de calefacción y semiconductores

## 1. Introducción

Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: [www.tme.eu](http://www.tme.eu). Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

## 2. Destino

El dispositivo está destinado para calentar los armarios de control de automatización industrial.

## 3. Primera puesta en marcha y uso

- Instale el equipo en el carril DIN.
- Conecte los cables a los bornes según el esquema del fabricante.
- Conecte la alimentación.

## 4. Precauciones

- Observe los datos técnicos en la placa de características.
- ¡Atención! Aire caliente durante el uso. Peligro de quemaduras.
- El dispositivo puede ser instalado solamente por un técnico cualificado observando las normas locales de la industria energética.
- Equipos con la alimentación de la corriente continua de 24VCC o de 48VCC se puede utilizar solamente con la protección adecuada.
- La instalación debe garantizar medidas de protección y proteger ante un choque eléctrico.
- Por seguridad y para garantizar la circulación adecuada del aire se debe mantener la distancia mínima entre los elementos: en sentido de salida del aire 150 mm. La mínima distancia lateral es de 90 mm.
- ¡Atención! Alta temperatura de la superficie y del aire en la salida.
- No se debe instalar el dispositivo sobre materiales inflamables (por ejemplo: madera, plástico etc.)
- No se debe cubrir el aparato.
- Está prohibido reparar o modificar el dispositivo por personas no autorizadas.
- El dispositivo no debe operar en atmósferas agresivas.
- El equipo se puede desmontar después de que se enfrié, una vez desconectado totalmente.
- No se puede utilizar el dispositivo si está dañado o no funciona correctamente.



Transfer Multisort Elektronik S.L.U.

Calle Rejas, 2 28821 Coslada (Madrid) España, tel. (0034) 911 234 771, [tme@tme.eu](mailto:tme@tme.eu), [tme.eu](http://tme.eu)

NIF:B86824695, ESB86824695, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo: 31394 Folio: 173 Sección: 8 Hoja: M 565108 Inscripción: 1